
ZOOM h4n - INFORMATIONS PRATIQUES

QUOI FAIRE AVANT DE COMMENCER UN ENREGISTREMENT.

1. Mettre en marche
2. Brancher les écouteurs
3. Rétablir les paramètres de base
 - a. Bouton [MENU]
 - b. Naviguer dans le menu avec la roulette jusqu'à [SYSTEM] - cliquer sur la roulette
 - c. Naviguer jusqu'à [FAC RESET]
 - d. Cliquer sur la roulette : [YES]

CHOISIR UN FORMAT D'ENREGISTREMENT

1. Bouton (WAV/MP3)
 - a. WAV fichier sonore non compressé (mais plus lourd)
 - b. MP3 fichier compressé (mais moins lourd)
2. Pour l'utilisation en vidéo, on choisit le format WAV 48 khz / 24 bit

ENREGISTRER

1. Cliquer sur le bouton [REC]. Le bouton clignotera ce qui indique que l'enregistrement est armé. On entend le son dans les écouteurs et on peut effectuer des réglages de volume.
ATTENTION, à cette étape, l'appareil n'enregistre pas !
2. Cliquer une deuxième fois sur le bouton [REC] pour lancer l'enregistrement. Le bouton ne clignote plus et on voit le symbole [•] dans le coin gauche de l'écran.
3. Pour arrêter l'enregistrement. Deux options :
 - a. appuyer sur [PAUSE] pour interrompre l'enregistrement, sans créer un nouveau fichier.
 - b. Ou appuyer sur [STOP] pour arrêter l'enregistrement et compléter la création du fichier.

POUR ÉCOUTER UN FICHIER

1. Bouton [FILE]
2. Sélectionner un fichier avec la roulette + clique
3. Appuyer sur le bouton [PLAY] pour lancer la lecture

EFFACER UN FICHIER (ou tous les fichiers)

1. Bouton [FILE]
2. Sélectionner un fichier avec la roulette + clique
3. Naviguer avec roulette jusqu'à [DELETE] ou [DELETE ALL] et CLIQUER > [YES]

RÉGLER LES VOLUMES (entrée et sortie)

1. Volume d'entrée (micro) : boutons [REC LEVEL] sur le côté droit de l'appareil
 - a. Évitez de mettre le niveau au-delà de 80 pour ne pas avoir des «peaks».
2. Volume de sortie (écouteur) : boutons [VOL] sur le côté gauche de l'appareil
 - a. Évitez d'élever le niveau au-delà de 75-80 pour ne pas fausser vos perceptions. Il est important de se fier aux vu-mètres

